HOME +

HEAT SYSTEM

ŠILDYMO ELEMENTO VALDIKLIS - VERTIKALUS



+ NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS



NAUDOJIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA
ŠILDYMO ELEMENTAS H+
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS H+R

SAUGUMO REIKALAVIMAI:

1. Šildymo elementą prijungti tik į įžemintą elektros lizdą.
2. Elektros lizdas turi būti arti prietaiso ir lengvai pasiekiamas.
3. **Šildymo elementą turi instaliuoti įgaliotas montuotojas.**
4. Radiatorius su įmontuotu šildymo elementu negali būti montuojamas mažesniu nei 60 cm atstumu nuo vonios krašto (nemontuoti virš vonios), praustuvo ar dušo.
5. Instaliuojant pastoviai prijungtą reguliatorių (hard wire) turi būti užtikrintas įrenginys atjungiantis reguliatorių iš elektros tinklo. Toks įtaisas turi atjungti tinklą 2 poliuose, su jungčių separacija turinčia mažiausiai 3 mm.
6. Šį prietaisą gali naudoti vaikai (nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su sutrikusiais fiziniais ir protiniais gebėjimais bei asmenys stokojantys patirties ir žinių, kaip naudotišį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą ir suprasti atitinkamus pavojus.) Vaikai negali žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ar priežiūros.
7. Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ar priežiūros darbų.
8. **Prieš pradedant prietaiso priežiūros darbus reikia išjungti kištuką iš elektros lizdo. Vengti prietaiso sušlapimo.**
9. Jei radiatoriaus srauto padavime ir grąžinime yra sumontuoti ventiliai, tai veikiant kaitinimo elementui **negalima uždaryti abiejų ventilių tuo pačiu metu**. (temperatūros sukeltas vandens tūrio padidėjimas).

DĖMESIO: norint išvengti gaisro ir elektros smūgio pavojaus reikia saugoti kaitinimo elemento korpusą nuo užpylimo vandeniu. Įranga neskirta naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sutrikusiais fiziniais ir protiniais gebėjimais bei asmenims stokojantiems patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, nebent jie yra prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą ir suprasti atitinkamus pavojus, bei jei naudojasi instrukcijos nuorodomis.Vaikai negali žaisti su prietaisu. Šauktuko ženklas geltoname trikampyje reiškia , kad ši informacija yra svarbi naudojimo metu.
DĖMESIO: Žaibo simbolis įspėja apie pavojingą įtampą įrenginio viduje .
DĖMESIO: norint sumažinti elektros smūgio pavojų, negalima nuimti korpuso (nei galinio dangčio). Įrenginio viduje nėra elementų, kuriuos galima taisyti avarijos atveju. Norint sutaisyti, reikia produktą perduoti gamintojui per produkto pirkimo vietą.

GARANTIJOS SĄLYGOS:

Gamintojas suteikia garantiją 24 mėnesių laikotarpiui nuo pardavimo datos, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei 36 mėnesiai nuo kaitinimo elemento pagaminimo. Šiam laikotarpį defektai atsiradę dėl gamintojo kaltės bus šalinami nemokamai arba elementas bus keičiamas nauju, su tokiais pačiais parametrais. Pretenzijos nagrinėjamos iki 14 dienų nuo prekės pristatymo gamintojui.

Garantija negalioja:

1. Defektams atsiradusiems dėl produkto naudojimo nesilaikant naudojimo instrukcijos.
2. Kaitinimo elemento ir valdiklio pažeidimams kilusiems dėl netinkamo naudojimo
   Pažeidus gamintojo plombas garantija negalioja

Tuo atveju, jei produkto negalima sutaisyti ar pakeisti į tą patį modelį, gamintojas pasilieka sau teisę grąžinti Pirkėjui lygiavertę prekę.

GARANTINIS LAPAS

Serijos nr.:

Pardavimo data:

Pardavimo vietos antspaudas, parašas

heatpol
Mników 322, 32-084 Morawica, Poland
Tel/fax: +48 12 656 44 91
MADE IN EU

Dėmesio: Garantinį lapą reikia užpildyti įskaitomai pirkimo vietoje. Bet kokie pakeitimai garantiniame lape anuliuoja garantines teises.


Patikrinkite kaitinimo elemento montavimo vaizdo įrašą tinklapyje:

www.homeplus-system.com

Montavimo instrukcija: šildymo elementas + kaitinimo elemento valdiklis (vertikalus) H+

Peržiūrėkite kaitinimo elemento montavimo vaizdo įrašą tinklapyje: **www.homeplus-system.com**


Rinkinio sudėtis



A Šildymo elementas



B Valdiklis



C Spalvoti apdangalai kaitinimo elementui Formos O/D



D E Plastikiniai apdangalai apdailai prie sienos



F Šešiakampis raktas





Sistemos parinktys:

Nuotolinio valdymo pulto laikiklis ant sienos


Nuotolinio valdymo pultas

Montavimo galimybės






DĖMESIO! Niekada nenuimkit valdiklio nuo šildymo elemento, kai sistema prijungta prie elektros.



Prijungimas su kabeliu be kištuko (hard wire)




Prijungimas su kištuku ir spiraliniu kabeliu


Montavimas radiatoriuose: centrinis šildymas




Montavimas radiatoriuose: elektrinis šildymas




Instaliacija – detalės



1



2




3






DĖMESIO! Niekada nenuimkit
valdiklio nuo šildymo elemento,
kai sistema prijungta prie elektros tinklo




4




Elektrinis radiatorius


5




6A




7




Radiatorius centrinio šildymo sistemoje




Montavimo apdaila prie sienos



Nupjauti modulį atitinkamame ilgyje




9



Prijungimas su spiraliniu laidu ir kištuku

Instaliuojant pastoviai prijungtą reguliatorių (hard wire) turi būti užtikrintas įrenginys atjungiantis reguliatorių iš elektros tinklo. Toks įtaisas turi atjungti tinklą 2 poliuose.






Prijungimas prie sienos

Fazė
Įžeminimas
Neutralus

Prijungimas su tiesiu laidu be kištuko

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: Kaitinimo elemento valdiklis (parinktinai su nuotoliniu valdymo pultu)


Peržiūrėkite instrukcijos vaizdo įrašą tinklapyje: www.homeplus-system.com



Kaitinimo elemento valdiklis | Nuotolinio valdymo pultas

1

Kaitinimo elemento valdiklis




Prijungti kaitinimo elementą prie radiatoriaus pagal gamintojo nuorodas

Nuotolinio valdymo pulto reguliavimas

Norint aktyvuoti nuotolinio valdymo pultą paspausti suderinimo mygtuką.
Nuotolinio valdymo pultą laikyti patogioje vietoje.

Dėmesio!
Aplinkos temperatūros pasirinkimo atveju, nuotolinio valdymo pultas gali būti taip pat temperatūros jutikliu.




2



Kaitinimo elemento įjungimas.
Įspausti ir palaikyti
3 sekundes viršutinį mygtuką.

Kaitinimo elemento įjungimas.
Įspausti ir palaikyti
5 sekundes apatinį mygtuką.

40˚C
standartinė,
pradinė temperatūra



10˚C - 65˚C
Individualios temperatūros parinkimas

3 TURBO režimo įjungimas



TURBO režimas, įjungimas – maksimali šildymo temperatūra. Įspausti ir palaikyti 3 sekundes




b1-b2-b3 Maksimali šildymo temperatūra.
Parinkti 1/2/3 valandas šildymui

b0 TURBO režimo išjungimas

Nuotolinio valdymo pulto suderinimas su kaitinimo elementu.

Jei nusipirkote nuotolinio valdymo pultą komplekte su kaitinimo elementu, tai **nuotolinio valdymo pultas yra suderintas!**

Paruošti nuotolinio valdymo pultą ir šešiakampį raktą (F)



Paspausti 1 kartą vienu metu viršutinį ir apatinį mygtuką



Įspausti ir palaikyti mygtuką 3 sekundes, kad įsijungtų įrenginio suderinimo funkcija



30 sekundžių atgalinis skaičiavimas. Per tą laiką spausti suderinimo mygtuką nuotolinio valdymo pulto galinėje dalyje




Šešiakampis raktas rinkinyje



Suderinimas baigtas!

Nuotolinio valdymo pultas veikia!

Vandens arba aplinkos temperatūros parinkimas



Funkcija prieinamas tik jei valdiklis yra suderintas su nuotolinio valdymo pultu

Paspausti 2 kartus vienu metu viršutinį ir apatinį mygtuką



Temperatūros parinkimas

H Vandens temperatūra 10-65˚C

A ***Aplinkos temperatūra 10-30˚C**

*** Nuotolinio valdymo pultas su temperatūros jutikliu**



Pranešimas apie klaidas


E1 Trūksta vandens – patikrinti vandens lygį radiatoriuje

E2 Sugedęs kaitinimo elementas – grąžinti kaitinimo elementą į pardavimo vietą

E3 Nėra komunikacijos su nuotolinio valdymo pultu – patikrinti nuotolinio valdymo pultą būvį arba pakeisti pulto baterijas

NEIŠJUNGTI!
kaitinimo elemento valdiklio kai jis maitinamas 230 V įtampa

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: nuotolinio valdymo pultas
(kaitinimo elemento valdiklio kontrolė)



Nuotolinio valdymo pultas

Laikyti nuotolinio valdymo pultą patogioje vietoje.
Norint aktyvuoti nuotolinio valdymo pultą paspausti suderinimo mygtuką.
Panaudoti šešiakampį raktą.

Dėmesio!
Aplinkos temperatūros pasirinkimo atveju, nuotolinio valdymo pultas gali būti taip pat temperatūros jutikliu.




1

Nuotolinio valdymo pulto poravimas su kaitinimo elementu.

Jei nusipirkote nuotolinio valdymo pultą komplekte su kaitinimo elementu, tai **nuotolinio valdymo pultas yra suporuotas!**

Paruošti nuotolinio valdymo pultą ir šešiakampį raktą (F)




Paspausti 1 kartą vienu metu viršutinį ir apatinį mygtuką



Įspausti ir palaikyti mygtuką 3 sekundes,
kad įsijungtų įrenginio suderinimo funkcija



30 sekundžių atgalinis skaičiavimas.
Per tą laiką spausti suderinimo mygtuką nuotolinio valdymo pulto galinėje dalyje






Suderinimas baigtas!

Nuotolinio valdymo pultas veikia!

2




Kaitinimo elemento įjungimas.
Įspausti ir palaikyti
3 sekundes viršutinį mygtuką.

Kaitinimo elemento įjungimas.
Įspausti ir palaikyti
5 sekundes apatinį mygtuką.

40˚C
standartinė,
pradinė temperatūra

3




10˚C - 65˚C
Individualios
temperatūros
parinkimas

4

TURBO režimo įjungimas



TURBO režimas, įjungimas
– maksimali šildymo temperatūra. Įspausti ir palaikyti 3 sekundes




bI-b2-b3 Maksimali šildymo temperatūra


Parinkti 1/2/3 valandas šildymui

b0 TURBO režimo išjungimas

Vandens arba aplinkos temperatūros parinkimas



Paspausti 2 kartus vienu metu viršutinį ir apatinį mygtuką



Temperatūros parinkimas

H Vandens temperatūra 10-65˚C

A *Aplinkos temperatūra 10-30˚C

*** Nuotolinio valdymo pultas su temperatūos jutikliu**