vilpra

Šiluma Jūsų namams

KROSNELIŲ MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

KONSULTUOJAME / PREKIAUJAME / ĮRENGIAME / PRIŽIŪRIME

BENDRA INFORMACIJA

Prieš įsigydami krosnelę pasikonsultuokite su savo seniūnijos priešgaisrinės apsaugos inspektoriumi ir kaminkrėčiu, ar Jūsų buto arba namo sąlygos tinkamos krosnelei ar židiniui įrengti, patikrinkite dūmtraukio kokybę (UAB „Vilpra“ turi tokių specialistų).

Statydami ir eksploatuodami krosnelę laikykitės šios instrukcijos taisyklių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad krosnelę ar židinį sumontavus ne pagal šią instrukciją ar netinkamai eksploatuojant gali kilti gaisras.

PROBLEMOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

- Krosnelės negalima perkaitinti. Jeigu kurios nors krosnelės dalies pakito spalva arba ji deformavosi, vadinasi, krosnelė perkaitinta ir gali būti, kad pažeista jos arba dūmtraukio konstrukcija. Tuojau pat uždarykite oro tiekimo sklendes. Palaukite, kol krosnelė atauš, apžiūrėkite; jei reikia, kvieskite specialistus.
- Perspėkite vaikus, kad krosnelė karšta – galima nudegti.
- Niekada nenaudokite benzino, žibalo ar kitų degiųjų skysčių krosnelei įkurti. Šių medžiagų nepalikite arti krosnelės.
- Nekurkite krosnelės, jeigu name yra degiųjų dujų ar medžiagų garų – gali įvykti sprogimas. Prisiminkite, kad kai kurios buitinės chemijos rūšys (klijai, dažai ir kt.) taip pat lengvai užsiliepsnoja.
- Nestatykite krosnelės patalpose, kuriose gali sumažėti atmosferos slėgis – veikia ištraukiamasis ventiliatorius arba drabužių džiovykla. Dėl susidariusio žemo slėgio iš krosnelės į patalpą gali sklisti dūmai ir smalkės.
- Nekūrenkite krosnelės, jeigu ji sugedusi arba išmuštas stiklas.
- Nedeginkite krosnelėje šiukšlių.
- Lengvai užsiliepsnojančias medžiagas laikykite mažiausiai 400 mm atstumu nuo veikiančios krosnelės. Saugų atstumą galima per pusę sumažinti, jei naudosite nedegias izoliacines medžiagas su šilumą atspindinčia folija (5 mm storio) ir paliksite 25 mm oro tarpą.

- Kai grindys yra iš degios medžiagos, naudokite nedegią, šilumą izoliuojančią tarpinę; ši tarpinė turi būti 400 mm nuo krosnelės priekio ir 200 mm nuo kitų krosnelės šonų.
- Krosnelės negalima rekonstruoti.
- Virš krosnelės nedžiovinkite drabužių, nes jie gali užsidegti.
- Kurui naudokite sausas malkas ar medienos briketus. Kurui netinka sintetinės medžiagos.
- Kūrendami krosnelę mūvėkite apsaugines pirštines.

KROSNELĖS PASTATYMAS

Krosnelė skirta vietiniam apšildymui ir gali būti įrengta įprastoje aplinkoje. Ją prijungti prie dūmtraukio gali specialistas arba speciali įmonė. Pasirinkite, iš viršaus ar iš galo jungsite krosnelę prie dūmtraukio. Tuomet atsukite aklę (plieninėje krosnelėje) arba išmuškite plaktuku (ketinėje). Prieš mušdami pridėkite medinę trinkelę. Į šią angą įkiškite vamzdį, skirtą prijungti prie dūmtraukio, o nereikalingą angą pridenkite akle.

Dėmesio. Prieš išmušdami ketinį skritulį, atidarykite dureles, kad neišdaužtumėte krosnelės stiklo.


Gerai ir visu galingumu krosnelė veiks tik tada, kai dūmtraukyje bus tinkama trauka. Dūmtraukis turi būti min. 150x150 mm skerspjūvio ir 5 m aukščio. Geriausia, kai krosnelė jungiama prie atskiro dūmtraukio su nerūdijančio plieno įdėklu. Kad krosnelė veiktų efektyviai, su dūmtraukiu jungiantysis vamzdis turi būti kaip galima trumpesnis. Jei jungiamasis vamzdis ilgesnis kaip 2 m, jis turi būti su dviguba izoliacija (apšiltintas). Jei vamzdis vedamas per palėpę, stogą, lubas, sieną ar grindis, jis turi būti taip pat su dviguba izoliacija (apšiltintas). Jei nesilaikysite šių reikalavimų, vamzdyje gali kauptis kondensatas, be to, gali kilti gaisras.

Kai krosnelę su dūmtraukiu jungiantis vamzdis kerta sieną, pagal priešgaisrinius reikalavimus privalu per 300 mm nuo vamzdžio pašalinti degiąsias medžiagas. Susidariusią angą galima pripildyti plytų, ugniai atsparaus

molio arba kitų nedegiųjų medžiagų. Atstumas nuo lubų iki jungiamojo vamzdžio – ne mažiau kaip 500 mm. Iškirtus dūmtraukyje ar sienoje angas, reikėtų įdėti metalinį rėmelį, kuris išlaikytų laikančiosios sienos apkrovą. Būkite atsargūs darydami angą vamzdžiui, nepažeiskite paties dūmtraukio.

Jungiant prie dūmtraukio negali būti sumontuotos daugiau negu dvi 90 laipsnių alkūnės.

Paveikslėlyje parodomi tinkamo ir netinkamo krosnelės prijungimo prie dūmtraukio būdai.



Krosnelei prijungti prie dūmtraukio naudokite tik nerūdijančio plieno vamzdžius. Vamzdžiai iš aliuminio ar cinkuotos skardos neatsparūs aukštai temperatūrai ir išskiria toksiškų dujų.

Jei ketinę krosnelę statysite į nišą, reikia įrengti apsauginį ekraną su oro tarpu. Už ekrano siena turi būti iš nedegiųjų medžiagų. Šitaip įrengiant krosnelę siūlome pasitarti su priešgaisrinės apsaugos inspektoriumi.

KŪRENIMAS

Naujas, dar nekūrentas ketines krosneles reikia įkurti laipsniškai, neperkaitinant (kaskart galima kūrenti vis intensyviau negu ankstesnį kartą). Normalu, jei kelis pirmus užkūrimus sklinda nemalonus kvapas ar dūmai. Greitai to nebebus.

Ant išvalytų grotelių užkurkite ugnį tam panaudodami sausas medžių drožles arba popierių, smulkias skiedras, malkas ar briketus. Dureles greitai užverkite, oro tiekimo kanalus atidarykite. Gerai įsidegus kurui, oro tiekimo sklendes sureguliuokite taip, kad degimas vyktų ramiai. Susidarius pagrindiniam degančiam sluoksniui, kuras papildomas taip, kad naujo kuro sluoksnis tolygiai pasiskirstytų virš grotelių. Prieš kiekvieną papildymą patariame žaizdrą sujudinti.

Krosnelė gali veikti ir sumažinta galia (nuolat rusenti). Kai įsidega pagrindinis sluoksnis, pelenus nuo grotelių nuvalykite taip, kad liktų tik anglių gabaliukai. Tada įkraukite šviežio kuro. Oro tiekimo sklendes pridarykite. Šitaip paruoštoje krosnelėje kuras degs pamažu. Kai norėsite degimą suintensyvinti, vėl pašalinkite pelenus nuo grotelių, įdėkite kuro, paduokite daugiau oro.

Jei norite pakartotinai įdėti malkų, oro tiekimo sklendę maksimaliai atidarykite ir tik po kelių sekundžių atverkite dureles. Žarstekliu susmulkinkite likusias anglis ir pastumkite į priekį, kur daugiau oro. Tada įdėkite malkų (pirma smulkesnių), uždarykite krosnelės dureles. Po 5–10 minučių sureguliuokite oro tiekimą pagal savo poreikius.

Sklendes fasado priekyje paslinkus į dešinę, oro tiekimas į krosnelę padidinamas – sutrumpėja kuro degimo laikas, bet padidėja šilumos išskyrimas (intensyvėja malkų degimas). Paslenkant reguliatorių į kairę, oro tiekimas sumažinamas, bet pailgėja malkų įkrovos degimas.

Kai reikia įkurti krosnelę arba norite pasiekti maksimalų krosnelės galingumą, paslinkite reguliatorių į dešinę. Jeigu norite pailginti degimą arba sumažinti šilumos išskyrimą – paslinkite sklendę į kairę arba į vidurinę padėtį (oro tiekimas gali būti reguliuojamas apvalia sklende, tuomet sklendę pasukite pagal laikrodžio rodyklę).

Įsidėmėkite, kad tik eksperimentuodami rasite Jums priimtiniausią degimo proceso reguliavimo variantą, kuris priklauso nuo individualių sąlygų.

Jeigu dūmtraukyje nepakankama trauka, niekada visiškai neuždarykite oro tiekimo į krosnelę.

Jeigu krosnelėje ugnis užgeso, tikriausiai buvo per mažas rusenančių anglių sluoksnis, per anksti uždarėte oro tiekimo sklendę arba per didelės ir per drėgnos pliauskos.

Sudegus kurui galite uždaryti visas oro tiekimo sklendes, kad krosnelės šilumos neišsiurbtų dūmtraukis.

Naudokite pirštines ir pridedamus raktus, be jų galite nusideginti rankas.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Stiklą galima valyti tik tada, kai krosnelė atšalusi. Jį valykite šiltu vandeniu arba specialia stiklų valymo priemone. Šluostykite minkšta audinio skiaute (nenaudokite mikrofibros šluostės). Taip pat nenaudokite abrazyvinių medžiagų, galinčių subraižyti stiklą.

Jei stiklas tonuotais (tamsintais) kraštais, neleiskite stiklų valymo skysčiui nutekėti tarp tarpinės ir stiklo – tamsintų kraštų spalva gali išblukti. **Tokiam stiklo sugadinimui garantija netaikoma!**

Krosnelės korpusas (išskyrus stiklą) valomas sausai. Keraminėms apdailos detalėms valyti naudokite drėgną (bet ne šlapią) audinio skiautę.

Vyriai ir uždarymo mechanizmai turi būti reguliariai sutepami specialiu karščiui atspariu lubrikantu.

Naudodamiesi žibintuvėliu apžiūrėkite krosnelės vidų. Jei yra plyšių, užsandarinkite juos ugniai atsparia medžiaga (laikinai) arba pakeiskite skilusias plokštes. Pakeiskite susidėvėjusias sandarinamąsias virves. Pašalinkite virvės ir klijų likučius, patepkite durelių griovelį specialiais karščiui atspariais klijais ir uždėkite naują virvę. Nuvalykite klijų likučius. Virvės galų nesudėkite vieno ant kito.

Po kiekvieno kūrenimo sezono dūmtraukį, jungiamuosius vamzdžius ir krosnelę reikia išvalyti. Dūmtraukį ir jungiamuosius vamzdžius būtina valyti tada, kai suodžių ir dervų sluoksnis viršija 0,5 cm. Atkreipiame dėmesį, kad, eksploatuojant nevalytą dūmtraukį, kyla didelis gaisro pavojus.

Lėtai degant malkoms krosnelėje, išsiskiria dervų ir kitų organinių junginių, kurie nusėda ant dūmtraukio sienelių. Šie junginiai yra degūs – gali

užsidegti kamine. Kai užsidega dervos dūmtraukyje, pasigirsta būdingas traškesys – tai skilinėja dervos sluoksnis.

Jei įtariate, kad užsidegė dervos dūmtraukyje, uždarykite oro tiekimą į krosnelę, patikrinkite, ar gerai uždarytos krosnelės durelės. Kvieskite ugniagesius.

Po gaisro dūmtraukyje pirmiausia dūmtraukį išvalykite, tik po to vėl kurkite krosnelę.

GARANTIJA

Garantija taikoma, jeigu krosnelė:

- kūrenama pagal instrukciją;
- tinkamai prijungta prie dūmtraukio;
- nebuvo pažeista mechaniškai;
- nebuvo remontuota ar kitaip sugadinta.

Garantija netaikoma trapioms, lengvai dūžtančioms detalėms, pakuros detalėms (vermikulito, šamotinėms ir keraminėms plytoms, deflektoriams, galinėms sienelėms, pelenų grotelėms), stiklui ir jo apdailai, kitoms dužioms krosnelių apdailos detalėms.

Reklamacijos atveju reikia pateikti UAB „Vilpra“ išduotą garantinį pažymėjimą, kuriame nurodyta pardavimo ir pastatymo data, pardavėjo ir specialisto, sumontavusio krosnelę, parašai.

PAKUOTĖS IR PAKUOTĖS ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS

Pakuotę rekomenduojame utilizuoti laikantis atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą.

Pakuotė:

a) medines atliekas sukūrenkite

b) plastikines atliekas išmeskite į tam skirtą konteinerį

c) varžtus ir laikiklius atiduokite į metalo laužą

d) drėgmę sugeriantį maišelį išmeskite atskirai

Pakuotės atliekos:

a) išardykite stiklinę dalį ir išmeskite į stiklui skirtą konteinerį

b) sandarinimo medžiagų ir šamotinių plytų atliekas išmeskite į komunalinių atliekų konteinerį

c) metalo atliekas atiduokite į metalo laužą

KROSNELĖS UTILIZAVIMAS IR PERDIRBIMAS

Pasibaigus krosnelės eksploatavimo laikui ar dėl kitų priežasčių išmontuotos krosnelės dalių negalima maišyti su buitinėmis atliekomis. Krosnelė yra pagaminta iš įvairių skirtingų medžiagų, kurios turi būti išrūšiuotos ir utilizuotos:

- Metalinės dalys turi būti priduotos į metalo laužą perdirbimui;
- Kitos dalys turi būti pristatytos į sąvartyną ar atliekų saugojimo aikšteles.

Utilizacija turi būti atliekama laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą.

vilpra

Šiluma Jūsų namams

www.vilpra.lt

VILNIUS	Perkūnkiemio g. 4	tel.: (8 5) 219 08 12, +370 655 68 311	vilnius@vilpra.lt
VILNIUS	Kalvarijų g. 131	tel.: (8 5) 276 03 25, +370 690 90 614	vilnius@vilpra.lt
VILNIUS	Savanorių pr. 176B	tel. +370 636 85 953	vilnius@vilpra.lt
KAUNAS	Pramonės pr. 8E	tel.: (8 37) 24 49 05, +370 618 49 698	kaunas@vilpra.lt
KAUNAS	Raudondvario pl. 150	tel.: (8 37) 33 21 03, +370 618 49 698	kaunas@vilpra.lt
KLAIPĖDA	Minijos g. 42	tel.: (8 46) 34 06 14, +370 656 96 121	klaipeda@vilpra.lt
KLAIPĖDA	Šilutės pl. 27	tel. +370 685 15 625	klaipeda@vilpra.lt
ŠIAULIAI	Pramonės g. 17B	tel.: (8 41) 54 02 82, +370 616 81 279	siauliai@vilpra.lt
PANEVĖŽYS	Elektronikos g. 1	tel.: (8 45) 58 12 03, +370 698 79 357	panevezys@vilpra.lt
ALYTUS	Santaikos g. 26D	tel.: (8 315) 56 801, +370 699 69 513	alytus@vilpra.lt
UTENA	Kupiškio g. 19	tel.: (8 389) 6 97 62, +370 656 95 693	utena@vilpra.lt

Redakcija 2023 04 17