Eksploatuotojo

Eksploatacijos instrukcija



uniSTOR

Karšto vandens rezervuaras

LT

Leidėjas/gamintojas
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 ▮ Telefax 021 91 18-28 10
info@vaillant.de ▮ www.vaillant.de

Turinys

1	**Sauga**	**3**
1.1	Su veiksmais susijusios įspėjamosios nuorodos	3
1.2	Naudojimas pagal paskirtį	3
1.3	Bendrosios saugos nuorodos	5
2	**Nuorodos dėl dokumentacijos**	**7**
2.1	Kitų galiojančių dokumentų laikymasis	7
2.2	Dokumentų saugojimas	7
2.3	Instrukcijos galiojimas	7
3	**Prietaisų ir funkcijų aprašymas**	**7**
3.1	Paskirtis	7
3.2	Struktūra	8
3.3	Veikimo principas	8
4	**Gaminio priežiūra**	**8**
5	**Techninė priežiūra**	**9**
6	**Perdirbimas ir šalinimas**	**9**
7	**Eksploatacijos sustabdymas**	**9**
8	**Garantija**	**9**
9	**Klientų aptarnavimas**	**10**

1 Sauga

1.1 Su veiksmais susijusios įspėjamosios nuorodos

Su veiksmais susijusių įspėjamųjų nuorodų klasifikacija

Su veiksmais susijusios įspėjamosios nuorodos pagal galimo pavojaus sunkumą klasifikuojamos su šiais įspėjamaisiais ženklais ir signaliniais žodžiais:

Įspėjamieji ženklai ir signaliniai žodžiai



Pavojus!
Tiesioginis pavojus gyvybei arba sunkių sužalojimų pavojus



Pavojus!
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio



Įspėjimas!
Lengvų sužalojimų pavojus



Atsargiai!
Materialinės žalos arba žalos aplinkai rizika

1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Naudojant netinkamai arba ne pagal paskirtį, gali kilti pavojai naudotojo ar kitų asmenų sveikatai ir gyvybei, arba gali būti padaryta žala gaminiui ir kitam turtui.

Karšto vandens rezervuaro paskirtis yra įkaitinti geriamąjį vandenį iki daug. 85 °C temperatūros ir ją palaikyti namų ūkiuose ir nedidelėse komercinėse patalpose. Gaminys yra pritaikytas integruoti į centrinę šildymo sistemą. Galima derinti su šildymo prietaisais, kurių galia atitinka toliau pateiktoje lentelėje nurodytas ribas.

	Perduodamoji galia		Ilgalaikė galia *** (kW)
	Mažiausiai * (kW)	Daugiausiai ** (kW)	
VIH R 120	10	31	22
VIH R 150	13	36	26
VIH R 200	15	41	30

	Perduodamoji galia		
	Mažiausiai * (kW)	Daugiausiai ** (kW)	Ilgalaikė galia *** (kW)

* Srovės temperatūra 85 °C, vandens šildytuvo temperatūra 60 °C.
** Srovės temperatūra 85 °C, vandens šildytuvo temperatūra 10 °C.
*** Šildomo iš katilo ištekančio vandens temperatūra 80 °C, išleidžiamo karšto vandens temperatūra 45 °C, įleidžiamo šalto vandens temperatūra 10 °C.

Karšto vandens ruošimą galima reguliuoti pagal lauko parametrus valdomu reguliatoriumi ir tinkamais šildymo prietaisais. Tinka šildymo prietaisai, kurie yra pritaikyti rezervuarams pildyti ir kuriuose yra temperatūros jutiklio jungtis.

Naudojimas pagal paskirtį apima:

– pateiktų gaminio ir visų kitų įrangos dalių naudojimo, įrengimo ir techninės priežiūros instrukcijų laikymąsi;
– visų instrukcijose nurodytų kontrolės ir techninės priežiūros sąlygų laikymąsi.

Gaminio naudojimas transporto priemonėse, kaip pvz. kilnojamuosiuose nameliuose arba nameliuose-autopriekabose, laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Ne transporto priemonėmis laikomi ilgam stacionariai įrengti elementai (vad. stacionarusis įrengimas).

Kitoks nei pateikiamoje instrukcijoje aprašytas naudojimas arba jo ribas peržengiantis naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Naudojimu ne pagal paskirtį taip pat laikomas bet koks tiesioginis naudojimas komerciniais arba pramoniniais tikslais.

Dėmesio!

Bet koks neleistinas naudojimas yra draudžiamas.

1.3 Bendrosios saugos nuorodos

1.3.1 Įrengimą atlieka tik kvalifikuotas meistras

Gaminio įrengimo, paleidimo, tikrinimo ir techninės priežiūros, remonto ir naudojimo pabaigos darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotam meistrui.

1.3.2 Venkite šalčio daromos žalos

Jei nešildomoje patalpoje įrengtas gaminys buvo ilgai nenaudojamas (pvz., išvažiavus atostogauti žiemą), gali užšalti gaminyje esantis vanduo ir vamzdynai.

- ▸ Pasirūpinkite, kad visoje įrengimo patalpoje nebūtų šalta.

1.3.3 Materialinė žala dėl nesandarumo

- ▸ Atkreipkite dėmesį, kad prijungimo linijoms negali tekti jokia mechaninė įtampa.
- ▸ Nieko nekabinkite ant vamzdžių (pvz., drabužių).

1.3.4 Veiksmai, atliekami pastebėjus nesandarių vietų

- ▸ Pastebėję nesandarumą nedelsdami uždarykite šalto vandens užtvarinį vožtuvą.
- ▸ Jei reikia, paklauskite kvalifikuoto meistro, kur įmontuotas šalto vandens užtvarinis vožtuvas.
- ▸ Nesandarias vietas paveskite patikrinti leidimą turinčiai kvalifikuotų meistrų įmonei.

1.3.5 Pavojus dėl pakeitimų gaminio aplinkoje

Dėl pakeitimų gaminio aplinkoje gali kilti pavojai naudotojo ar kitų asmenų sveikatai ir gyvybei, arba gali būti padaryta žala gaminiui ir kitam turtui.

- ▸ Jokiu būdu neišjunkite saugos įtaisų.
- ▸ Nemanipuliuokite saugos įtaisais.
- ▸ Nepažeiskite ir nepašalinkite dalių plombų. Tik kvalifikuoti meistrai ir gamyklos klientų aptarnavimo tarnyba yra įgalioti keisti plombuotas dalis.
- ▸ Nekeiskite:

– gaminiui
– dujų, tiekiamo oro, vandens ir srovės įvadams
– nutekamosios linijos ir karšto vandens apsauginio vožtuvo;
– statybinių sąlygų.

1.3.6 Spintos tipo dangtis

Spintos tipo gaminio dangčiui yra taikomos atitinkamos įrengimo taisyklės.

► Jei norite gaminį montuoti į spintelę, kreipkitės į specializuotą įmonę. Jokiu būdu nedenkite gaminio savavališkai.

1.3.7 Pavojus susižaloti ir padaryti materialinės žalos, jei techninės priežiūros ir remonto darbai atliekami netinkamai arba visiškai neatliekami.

► Niekada nebandykite savarankiškai atlikti savo gaminio techninės priežiūros ir remonto darbų.
► Triktis ir žalą paveskite pašalinti šildymo sistemų specialistui.
► Laikykitės iš anksto nustatytų techninės priežiūros intervalų.

1.3.8 CE ženklas

CE ženklu užtikrinama, kad gaminiai pagal specifikacijų lentelę atitinka pagrindinius galiojančių direktyvų reikalavimus.

Atitikties deklaraciją galima peržiūrėti pas gamintoją.

2 Nuorodos dėl dokumentacijos

2.1 Kitų galiojančių dokumentų laikymasis

► Būtinai laikykitės visų eksploatacijos instrukcijų, pridedamų prie įrenginio komponentų.

2.2 Dokumentų saugojimas

► Išsaugokite šią instrukciją bei visus kitus galiojančius dokumentus tolesniam naudojimui.

2.3 Instrukcijos galiojimas

Ši instrukcija galioja tik toliau nurodytiems gaminiams:

Galioja: Lietuva


Tipo pavadinimas	Prekės kodas
VIH R 120/6 M	0010015937
VIH R 150/6 M	0010015938
VIH R 200/6 M	0010015939
VIH R 120/6 M ACI	0010015940
VIH R 150/6 M ACI	0010015941
VIH R 200/6 M ACI	0010015942

3 Prietaisų ir funkcijų aprašymas

3.1 Paskirtis

Karšto vandens rezervuarai **VIH R** naudojami kaitinti vandenį namų ūkiuose ir nedidelėse komercinėse patalpose. Dažniausiai jie naudojami kartu su centrine šildymo sistema.

3.2 Struktūra



1 Korpuso dangtelis
2 Montavimo jungtis, paruošia kvalifikuotas meistras
3 Šilumos izoliacija
4 Išleidimo čiaupas, naudojamas atliekant techninę priežiūrą, paruošia kvalifikuotas meistras

Karšto vandens rezervuarų išorėje yra šilumos izoliacija. Karšto vandens rezervuaro konteineris pagamintas iš emaliuoto plieno. Konteinerio viduje yra gyvatukai, kurie perduoda šilumą. Papildomą apsaugą nuo korozijos užtikrina konteineryje esantis apsauginis anodas.

Pasirinktinai galima naudoti cirkuliacinį siurblį, kuris patogiau paskirsto karštą vandenį, svarbiausia – toli esantiems prijungimo taškams.

3.3 Veikimo principas

Karšto vandens rezervuarai **VIH R** priskiriami netiesiogiai kaitinamiems vandens šildytuvams. Vadinasi, reikia išorinio šilumos generatoriaus, pvz., dujinio prie sienos tvirtinamo šildytuvo arba dujinio šildymo katilo, kuris šildytų rezervuare esantį geriamąjį vandenį. Šiluminė energija per šildymo sistemos vandenį kaip nešiklis šilumokaičiu patenka į šildomą geriamąjį vandenį. Šilumokaitis įmontuotas rezervuaro apatinėje srityje. Iš apačios kylanti šiluminė energija kaitina visą rezervuare esantį vandenį, kad jį būtų galima naudoti. Iš rezervuaro bėgant šiltam vandeniui, iš karto įbėga šalto vandens.

4 Gaminio priežiūra

Atsargiai!

Materialinės žalos rizika dėl netinkamų valymo priemonių!

► Nenaudokite purškalų, šveitiklių, ploviklių, tirpiklių arba chloro turinčių valymo priemonių.

► Dangtį valykite drėgna šluoste ir trupučiu muilo be tirpiklių.

5 Techninė priežiūra

Kad gaminys visada būtų parengtas saugiai, patikimai ir ilgai naudoti, kvalifikuotas meistras privalo reguliariai atlikti gaminio techninę priežiūrą.

► Praėjus 2 metams nuo karšto vandens rezervuaro paleidimo, kvalifikuotas meistras kasmet turi atlikti apsauginio magnio anodo techninę priežiūrą.

Jei susidėvėjo 60 % apsauginio magnio anodo, kvalifikuotas meistras privalo pakeisti apsauginį magnio anodą. Jei keisdamas apsauginį magnio anodą kvalifikuotas meistras konteineryje randa nešvarumų, jis turėtų išskalauti konteinerį.

Jei apsauginio magnio anodo indikatorius šviečia raudonai, vadinasi, apsauginis magnio anodas paseno ir jį turi pakeisti šildymo sistemų specialistas.

► Reguliariai tikrinkite apsauginio magnio anodo indikatorių.
► Jei apsauginio magnio anodo indikatorius šviečia raudonai, informuokite šildymo sistemų specialistą.

6 Perdirbimas ir šalinimas

Pakuotės šalinimas

► Pakuotės šalinimą paveskite kvalifikuotam meistrui, kuris įrengė gaminį.

Gaminio ir priedų šalinimas

► Nei gaminio, nei priedų nešalinkite su buitinėmis atliekomis.
► Pasirūpinkite, kad gaminys ir visi priedai būtų tinkamai šalinami.
► Laikykitės visų susijusių reglamentų.

7 Eksploatacijos sustabdymas

► Pasirūpinkite, kad įgaliotas kvalifikuotas meistras nutrauktų gaminio naudojimą.

8 Garantija

Galioja: Lietuva

Prietaiso savininkui suteikiama garantija naudojimosi instrukcijoje pateiktomis sąlygomis. Paprastai garantinius darbus atlieka tik mūsų klientų aptarnavimo skyrius. Todėl per garantinį laikotarpį atliktų prietaiso remonto darbų išlaidas galime

padengti tik tuo atveju, jei buvome suteikę jums atitinkamą įgaliojimą, kurio sąlygos numatytos garantijoje.

9 Klientų aptarnavimas

Galioja: Lietuva

Mūsų klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite galiniame puslapyje nurodytu adresu arba puslapyje vaillant.com.

0020183917_00 ▮ 26.02.2014

Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40 ▮ 42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0
info@vaillant.de ▮ www.vaillant.com

© Šios instrukcijos arba jų dalys yra saugomos autorių teisių įstatymo, ir jas leidžiama dauginti arba platinti tik turint rašytinį gamintojo sutikimą.